

## Einbau des Batteriekasten 612100 & 612100P an einer R100R mit Hawker PC680

- Alten Batteriekasten ausbauen



- Obere Schrauben Heckrahmen entfernen und untere Schrauben Heckrahmen lösen. Heckrahmen dann leicht nach hinten wegklappen.





- Mutter Federbein lösen und Schraube nach hinten drücken



- Silentblock oben in Fahrtrichtung links entfernen.



- Entfernten Silentblock lose in den Batteriekasten einstecken.



- Batteriekasten wie im Foto gezeigt schräg einsetzen und mit dem linken Silentblock beginnen den Batteriekasten in Position zu bringen.



- Alle Silentblöcke festziehen.





- Batterie schräg von hinten einsetzen, dabei etwas nach links ziehen damit es gut an der Federbeinaufnahme vorbei geht.



- Pole anklemmen und Spannband anbringen.



- Heckrahmen hochziehen und alle Verschraubungen Heckrahmen (24Nm) und Federbein (29Nm) anziehen!
- Passt mit Werkzeugfach und Originalsitzbank.

